

GERA Lichtregale

Lichtregal 100/200
 Lichtregal 100/200 mit Fernbedienung
 Lichtregal Q40 mit Fernbedienung

www.gera-leuchten.de

Montageanleitung, Bedienungsanleitung
08.07.2024


LED Weißadaption

Schalten: Ein/Aus über Fußschalter
 Steuern: Mikroknopfschalter an oberer Traverse rückseitig links (Skizze)
 Linker Taster: Helligkeit einstellen *
 Rechter Taster: Lichtfarbe einstellen *

* Die Verstellung regelt automatisch bis zum jeweiligen Minimalwert bzw. Maximalwert.
 Durch Loslassen und erneutes Drücken wird die Verstellrichtung umgekehrt.
 Die Einstellung wird beim Ausschalten automatisch gespeichert.

Fernbedienung

Ein/Aus-Taste für alle Steuergeräte



LED Farbadaption

Schalten: Ein/Aus über Fußschalter
 Steuern: Fernbedienung (siehe GERA Homepage Service)


Pflegehinweis

Nur mit einem trockenen und weichen Tuch reinigen

Mikroknopfschalter (Rückseite)

Mikroknopfschalter (Rückseite)

Mikroknopfschalter (Rückseite)



Aufstellen des Regals

- Regal vorsichtig aus der Transportverpackung entnehmen und aufstellen
- Füße eindrehen
- Durch Drehen der Füße können Unebenheiten im Boden ausgeglichen werden
- Gläser/Holzböden vorsichtig einlegen
- Stecker in Schukosteckdose einstecken

Sicherheitshinweis

Das Regal ist mit der beiliegenden Wandbefestigung zu sichern

Leuchtmittel

- Leuchtmittel sind entsorgungspflichtig

