
Wandleuchte 2P3
Unterbauleuchte 2P3
Rahmen / Haken 2P3

Lichtbord

Konstruktionsboden
Einlegeboden
Glasablage
Einbauleuchte
Lichtbox

Lichtreling
Lichtreling mit Glasablage
Zubehör für Lichtreling mit Glasablage
Glasablage 40 x 40
Unterbauleuchte 40x10
Innenschrankleuchte
Deckenleuchte 40 x 40
Wandleuchte schwenkbar
Stehleuchte 40x40
Lichtbrücke
Lichtbrücke hängend
Sidebords
Lichtregale
Wandregal 100
Lichtbord 100

Auszugbeleuchtung

Profilleuchte

Profilleuchte 36°

Wandleuchte mit Metallblende

Garderobenleuchte mit Metallblende

GERA Pendelleuchten

GERA Glasbodenträger

GERA Profileinbauleuchte

GERA Stehleuchte AVION

GERA Wandleuchte AVION

GERA Einbaustrahler rund

GERA Trafo LED

GERA Steuerungssystem LED mit Bewegungsmelder

GERA Steuerungssystem LED mit Funkschalter

GERA Steuerungssystem LED mit Sensorschalter im Gehäuse

GERA Steuerungssystem LED Weißadaption mit Funklichtsteuerung

GERA Steuerungssystem LED Weißadaption mit Fernbedienung

GERA Steuerungssystem LED Farbadaption mit Fernbedienung

GERA Steuerungssystem LED Weißadaption mit Microknopfschalter im Gehäuse

GERA Steuerungssystem LED Farbadaption RGB-W mit Funklichtsteuerung

GERA Steuerungssystem LED Farbadaption RGB mit Fernbedienung

Wandleuchte 2P3

www.gera-leuchten.de

Montageanleitung, Bedienungsanleitung
08.07.2024

LED Weißadaption

Bedienung

Schalten: Ein/Aus über Hausinstallation möglich oder am Mikroknopfschalter (kurzer Tastendruck)

Steuern: Mikroknopfschalter am Leuchtengehäuse


Linker Taster: Helligkeit einstellen (langer Tastendruck)*

Rechter Taster: Lichtfarbe einstellen (langer Tastendruck)*

- * Die Verstellung regelt automatisch bis zum jeweiligen Minimalwert bzw. Maximalwert.
- Durch Loslassen und erneutes Drücken wird die Verstellrichtung umgekehrt.
- Die Einstellung wird beim Ausschalten automatisch gespeichert.

Pflegehinweis

Nur mit einem trockenen und weichen Tuch reinigen



Montage der Leuchte

- Wandbefestigungswinkel anbringen
- Wandleuchte auf die Befestigungswinkel aufschieben
- Produkt durch Madenschrauben von unten sichern
- Das Befestigungsmaterial ist den baulichen Gegebenheiten anzupassen

Elektrischer Anschluss

- Der elektrische Anschluss ist von einem Fachmann durchzuführen
- Versorgungsspannung 230V (Master)
- Bei Montage mehrerer Bords werden die "Slaves" an einen "Master" angeschlossen und somit über diesen gesteuert.
- Achtung! Stromkabel nicht beschädigen.
- Bei unsachgemäßem Gebrauch übernehmen wir keine Haftung!

Leuchtmittel

- LED-Strip einreihig
- Leuchtmittel sind entsorgungspflichtig



Unterbauleuchte 2P3

www.gera-leuchten.de

Montageanleitung, Bedienungsanleitung
08.07.2024

LED Weißadaption

Bedienung

Schalten: Ein/Aus über Hausinstallation möglich oder am Mikroknopfschalter (kurzer Tastendruck)

Steuern: Mikroknopfschalter am Leuchtengehäuse


Linker Taster: Helligkeit einstellen (langer Tastendruck)*

Rechter Taster: Lichtfarbe einstellen (langer Tastendruck)*

- * Die Verstellung regelt automatisch bis zum jeweiligen Minimalwert bzw. Maximalwert.
Durch Loslassen und erneutes Drücken wird die Verstellrichtung umgekehrt.
Die Einstellung wird beim Ausschalten automatisch gespeichert.

Pflegehinweis

Nur mit einem trockenen und weichen Tuch reinigen



Montage der Leuchte

- Acrylabdeckung ausclippen*
- Kabel hinter dem Schrank verlegen
- Leuchte anschrauben
- Acrylabdeckung wieder einrasten
- elektrischen Anschluss vornehmen

* mit einem dünnen Schraubendreher durch die Befestigungsbohrungen drücken

Elektrischer Anschluss

- Der elektrische Anschluss ist von einem Fachmann durchzuführen
- Versorgungsspannung 230 V
- Bei unsachgemäßem Gebrauch übernehmen wir keine Haftung!

Leuchtmittel

- Leuchtmittel sind entsorgungspflichtig 



Rahmen / Haken 2P3

www.gera-leuchten.de

Montageanleitung, Bedienungsanleitung
08.07.2024


Belastbarkeit

Die Rahmen sind mit 2 kg belastbar

Die Haken sind mit je 3 kg belastbar

Pflegehinweis

Nur mit einem trockenen und weichen Tuch reinigen



Montage Rahmen

- Rahmen laut Darstellung (1) einhängen (Gewindestift muss noch herausgedreht sein)
- Gewindestifte mit Winkelschlüssel hereindreihen (2) bis sie bündig mit Holzrahmen abschließen (3)
- Gummiband kann auf Wunsch entfernt werden (4)

Achtung

Bei Nichtbenutzung der Gummibänder übernehmen wir keine Haftung!

Montage Haken

- Haken laut Darstellung (1) einhängen (Gewindestift muss noch herausgedreht sein)
- Gewindestifte mit Winkelschlüssel hereindreihen (2) bis er bündig mit Haken abschließt (5)
- Durch weiteres Hineindreihen kann der Haken fixiert werden

CE

Lichtbord

www.gera-leuchten.de

Montageanleitung, Bedienungsanleitung
08.07.2024

LED Weißadaption

Bedienung

Schalten: Ein/Aus über Hausinstallation möglich oder am Mikroknopfschalter (kurzer Tastendruck)

Steuern: Mikroknopfschalter am Leuchtengehäuse

Linker Taster: Helligkeit einstellen (langer Tastendruck)*


Rechter Taster: Lichtfarbe einstellen (langer Tastendruck)*

* Die Verstellung regelt automatisch bis zum jeweiligen Minimalwert bzw. Maximalwert.

Durch Loslassen und erneutes Drücken wird die Verstellrichtung umgekehrt. Die Einstellung wird beim Ausschalten automatisch gespeichert.

Pflegehinweis

Nur mit einem trockenen und weichen Tuch reinigen



Montage der Leuchte

- Wandanschlussprofil vom Leuchtenkörper trennen, dazu die Schrauben (1) an der Unterseite im Profil lösen
- Bohrungen (2) entsprechend der Bohrlöcher in die Wand bohren und die beiliegenden Dübel einbringen, dann das Wandanschlussprofil befestigen

Achtung! Das Wandanschlussprofil muss mittig zum Lichtbord ausgerichtet werden um die Sicherungsschrauben (1) später eindrehen zu können!

- Lichtbord über dem Wandanschluss an die Wand drücken und mit leichtem Druck in das Wandanschlussprofil einhängen
- Lichtbord und Wandanschlussprofil sind abschließend im unteren Profilbereich mit den Schrauben (1) einschließlich Zahnscheiben zu sichern

Elektrischer Anschluss

- Der elektrische Anschluss ist von einem Fachmann durchzuführen
- Versorgungsspannung 230V
- Bei unsachgemäßem Gebrauch übernehmen wir keine Haftung!

maximale Belastung

- das Lichtbord ist maximal mit 30 kg pro Meter belastbar

Leuchtmittel

- Leuchtmittel sind entsorgungspflichtig





Konstruktionsboden

www.gera-leuchten.de

Montageanleitung, Bedienungsanleitung
08.07.2024

Pflegehinweis

Nur mit einem trockenen und weichen Tuch reinigen



Maße in mm



Einlegeboden

www.gera-leuchten.de

Montageanleitung, Bedienungsanleitung
08.07.2024

Pflegehinweis

Nur mit einem trockenen und weichen Tuch reinigen



Maße in mm

Glasablage

www.gera-leuchten.de

Montageanleitung, Bedienungsanleitung
08.07.2024

LED Weißadaption

Bedienung

Schalten: Ein/Aus über Hausinstallation möglich oder am Mikroknopfschalter (kurzer Tastendruck)

Steuern: Mikroknopfschalter am Leuchtengehäuse


Linker Taster: Helligkeit einstellen (langer Tastendruck)*

Rechter Taster: Lichtfarbe einstellen (langer Tastendruck)*

- * Die Verstellung regelt automatisch bis zum jeweiligen Minimalwert bzw. Maximalwert.
Durch Loslassen und erneutes Drücken wird die Verstellrichtung umgekehrt.
Die Einstellung wird beim Ausschalten automatisch gespeichert.

Pflegehinweis

Nur mit einem trockenen und weichen Tuch reinigen



Montage der Leuchte

- Befestigungslöcher Durchmesser 5 bohren
- Glasablage anschließen (siehe unten)
- Produkt an allen vier Löchern fest verschrauben
- Das Befestigungsmaterial ist entsprechend der Beschaffenheit der Wände anzupassen!
- Die Neigung kann mit Hilfe des Sechskantschlüssels leicht nachjustiert werden

Elektrischer Anschluss

- Der elektrische Anschluss ist von einem Fachmann durchzuführen
Versorgungsspannung 230V
Achtung! Stromkabel dabei nicht beschädigen.
- Bei unsachgemäßem Gebrauch übernehmen wir keine Haftung!

Leuchtmittel

- Leuchtmittel sind entsorgungspflichtig
- Light sources are subject to disposal



Einbauleuchte

www.gera-leuchten.de

Montageanleitung, Bedienungsanleitung
08.07.2024

Pflegehinweis

Nur mit einem trockenen und weichen Tuch reinigen

Lichtbox

www.gera-leuchten.de

Montageanleitung, Bedienungsanleitung
08.07.2024

Funktionsbeschreibung

Siehe Bedienungsanleitung Steuerungssystem (siehe GERA Homepage Service)
Der Anlernknopf befindet sich unten ④

Belastbarkeit



Die Leuchten sind mit 8 kg pro Glasboden belastbar

Neigungsverstellung

Durch drehen der Rändelschraube (Darstellung ③)
kann die Neigung angepasst werden

Pflegehinweis

Nur mit einem trockenen und weichen Tuch reinigen



Montage der Leuchte

Bohrungen laut Darstellung ① setzen
Hinweis:

- Das Befestigungsmaterial ist der Art des Untergrundes anzupassen!
- Elektrischen Anschluss vornehmen (siehe unten)
 - Lichtbox mit Befestigungsschrauben 5x60 und Unterlegscheiben laut Darstellung ② anbringen
 - Acrylabdeckung oben vorsichtig einrasten
 - Glasscheibe vorsichtig einlegen

Achtung!

Beim Einlegen der Glasscheibe nicht den Rahmen beschädigen!

Elektrischer Anschluss

- Der elektrische Anschluss ist von einem Fachmann durchzuführen
- Versorgungsspannung 230V
- Bei unsachgemäßen Gebrauch übernehmen wir keine Haftung
- Bei Verletzung der äußeren flexiblen Leitungen darf ein Austausch nur vom Hersteller, dessen Servicekraft oder einem Fachmann erfolgen

Leuchtmittelwechsel

- Acrylabdeckung vorsichtig abnehmen
- Leuchtmittel an der Steckverbindung trennen und entfernen
- Neues Leuchtmittel einkleben und anstecken
- Acrylabdeckung wieder einsetzen

Leuchtmittel

- Die Leuchtmittel sind entsorgungspflichtig



Lichtbox

www.gera-leuchten.de

Montageanleitung, Bedienungsanleitung
08.07.2024

Bedienung

Schalten: Ein/Aus über Hausinstallation möglich oder am Microknopfschalter (kurzer Tastendruck)

Steuern: Microknopfschalter ④ am Leuchtengehäuse
Linker Taster: Helligkeit einstellen (langer Tastendruck)*
Rechter Taster: Lichtfarbe einstellen (langer Tastendruck)*

* Die Verstellung regelt automatisch bis zum jeweiligen Minimalwert bzw. Maximalwert.
Durch Loslassen und erneutes Drücken wird die Verstellrichtung umgekehrt.
Die Einstellung wird beim Ausschalten automatisch gespeichert.

Belastbarkeit


Die Leuchten sind mit 8 kg pro Glasboden belastbar

Neigungsverstellung



Durch drehen der Rändelschraube (Darstellung ③) kann die Neigung angepasst werden

Pflegehinweis

Nur mit einem trockenen und weichen Tuch reinigen



Neigungsverstellung



Montage der Leuchte

Bohrungen laut Darstellung ① setzen

Hinweis:

- Das Befestigungsmaterial ist der Art des Untergrundes anzupassen!
- Elektrischen Anschluss vornehmen (siehe unten)
- Lichtbox mit Befestigungsschrauben 5x60 und Unterlegscheiben laut Darstellung ② anbringen
- Acrylabdeckung oben vorsichtig einrasten
- Glasscheibe vorsichtig einlegen

Achtung!

Beim Einlegen der Glasscheibe nicht den Rahmen beschädigen!

Elektrischer Anschluss

- Der elektrische Anschluss ist von einem Fachmann durchzuführen
- Versorgungsspannung 230V
- Bei unsachgemäßem Gebrauch übernehmen wir keine Haftung
- Bei Verletzung der äußeren flexiblen Leitungen darf ein Austausch nur vom Hersteller, dessen Servicekraft oder einem Fachmann erfolgen

Leuchtmittelwechsel

- Acrylabdeckung vorsichtig abnehmen
- Leuchtmittel an der Steckverbindung trennen und entfernen
- Neues Leuchtmittel einkleben und anstecken
- Acrylabdeckung wieder einsetzen

Leuchtmittel

- Die Leuchtmittel sind entsorgungspflichtig




Lichtreling

www.gera-leuchten.de

Montageanleitung, Bedienungsanleitung
08.07.2024

Pflegehinweis

Nur mit einem trockenen und weichen Tuch reinigen



Montage der Leuchte

- Wandbefestigungswinkel anbringen
- Kabel durch die Befestigungswinkel führen
- Reling auf die Befestigungswinkel aufschieben
- Produkt durch Senkschrauben fixieren
- Das Befestigungsmaterial ist den baulichen Gegebenheiten anzupassen

Elektrischer Anschluss

- Der elektrische Anschluss ist von einem Fachmann durchzuführen
- Versorgungsspannung 12V/24V
- Polung beachten!
- Achtung! Stromkabel nicht beschädigen.
- Bei unsachgemäßem Gebrauch übernehmen wir keine Haftung!

Leuchtmittel

- Leuchtmittel sind entsorgungspflichtig



Lichtreling mit Glasablage

www.gera-leuchten.de

Montageanleitung, Bedienungsanleitung
08.07.2024

LED Weißadaption

Bedienung

Schalten: Ein/Aus über Hausinstallation möglich oder am Mikroknopfschalter (kurzer Tastendruck)

Steuern: Mikroknopfschalter am Leuchtengehäuse


Linker Taster: Helligkeit einstellen (langer Tastendruck)*

Rechter Taster: Lichtfarbe einstellen (langer Tastendruck)*

* Die Verstellung regelt automatisch bis zum jeweiligen Minimalwert bzw. Maximalwert.
Durch Loslassen und erneutes Drücken wird die Verstellrichtung umgekehrt.
Die Einstellung wird beim Ausschalten automatisch gespeichert.

Pflegehinweis

Nur mit einem trockenen und weichen Tuch reinigen



Montage der Leuchte


- Löcher anzeichnen und vorbohren
- Versorgungseinheit anschließen (230 V) und anschrauben
- Reling an die Versorgungseinheit anschließen und mit den zwei Senkschrauben fixieren, Reling nicht loslassen!
- Mittelsteg(e) mit Schrauben 3,5 x 40 oder 3,5 x 16 bei Paneelwandmontage mit dem beiliegendem Winkelschlüssel anschrauben
- Das Befestigungsmaterial ist den baulichen Gegebenheiten anzupassen

Elektrischer Anschluss

- Der elektrische Anschluss ist von einem Fachmann durchzuführen
- Polung beachten!
Achtung! Stromkabel nicht beschädigen.
- Bei unsachgemäßem Gebrauch übernehmen wir keine Haftung!

Leuchtmittel

- Leuchtmittel sind entsorgungspflichtig




Zubehör für Lichtreling mit Glasablage

www.gera-leuchten.de

Montageanleitung, Bedienungsanleitung
08.07.2024

Pflegehinweis

Nur mit einem trockenen und weichen Tuch reinigen



Maße in mm


Glasablage 40x40

www.gera-leuchten.de

Montageanleitung, Bedienungsanleitung
08.07.2024

Pflegehinweis

Nur mit einem trockenen und weichen Tuch reinigen



Montage der Leuchte

- Wandbefestigungswinkel anbringen
- Glasablage auf die Befestigungswinkel aufschieben
- Produkt durch Madenschrauben fixieren
- Das Befestigungsmaterial ist den baulichen Gegebenheiten anzupassen

Elektrischer Anschluss

- Der elektrische Anschluss ist von einem Fachmann durchzuführen
- Versorgungsspannung 230V
- Achtung! Stromkabel nicht beschädigen.
- Bei unsachgemäßem Gebrauch übernehmen wir keine Haftung!

Leuchtmittel

- LED-Strip einreihig
- Leuchtmittel sind entsorgungspflichtig




Unterbauleuchte 40x10

www.gera-leuchten.de

Montageanleitung, Bedienungsanleitung
08.07.2024

Pflegehinweis

Nur mit einem trockenen und weichen Tuch reinigen



Montage der Leuchte

- Endkappe entfernen
- Acryl herausziehen
- Unterbauleuchte anschrauben
- In umgekehrter Reihenfolge wieder zusammensetzen
- Bei Sensor für Innenschrankmontage maximalen Abstand von 50 mm einhalten

Elektrischer Anschluss

- Die Leuchte sorgfältig an den mitgelieferten Trafo anstecken. Polung beachten
- Der elektrische Anschluss ist von einem Fachmann durchzuführen
- Versorgungsspannung 24V
- Achtung! Stromkabel nicht beschädigen.
- Bei unsachgemäßem Gebrauch übernehmen wir keine Haftung!

Leuchtmittel

- Leuchtmittel sind entsorgungspflichtig 




Innenschrankleuchte

www.gera-leuchten.de

Montageanleitung, Bedienungsanleitung
08.07.2024

Pflegehinweis

Nur mit einem trockenen und weichen Tuch reinigen




Deckenleuchte 40 x 40

www.gera-leuchten.de

Montageanleitung, Bedienungsanleitung
08.07.2024

Pflegehinweis

Nur mit einem trockenen und weichen Tuch reinigen



Montage der Leuchte

- Acrylabdeckung (3) und LED-Leiste (2) demontieren
- Leuchtengehäuse (1) anschrauben
- elektrischen Anschluss vornehmen (siehe unten)
- LED-Leiste mit Ministecksystem verbinden und vorsichtig anschrauben
- Achtung: LED's dabei nicht beschädigen!!
- Acrylabdeckung einsetzen

Elektrischer Anschluss

- Es wird die 3-polige Versorgungsleitung an 230V angeschlossen

Hinweis

- Der elektrische Anschluss ist von einem Fachmann durchzuführen, Versorgungsspannung 230V/50Hz
- Achtung! Stromkabel nicht beschädigen!

Leuchtmittel

- Leuchtmittel sind entsorgungspflichtig



Wandleuchte schwenkbar

www.gera-leuchten.de

Montageanleitung, Bedienungsanleitung
08.07.2024

LED Weißadaption

Bedienung

Schalten: Ein/Aus über Hausinstallation möglich oder am Mikroknopfschalter (kurzer Tastendruck)

Steuern: Mikroknopfschalter am Leuchtengehäuse

Linker Taster: Helligkeit einstellen (langer Tastendruck)*

Rechter Taster: Lichtfarbe einstellen (langer Tastendruck)*

- * Die Verstellung regelt automatisch bis zum jeweiligen Minimalwert bzw. Maximalwert.
Durch Loslassen und erneutes Drücken wird die Verstellrichtung umgekehrt.
Die Einstellung wird beim Ausschalten automatisch gespeichert.


Bedienung

Die Leuchte nur bis zum Anschlag drehen.

Schwenkbereich 135° bzw. 4 Raststellungen.

Pflegehinweis

Nur mit einem trockenen und weichen Tuch reinigen



Montage der Leuchte

- Wandbefestigungswinkel anbringen
- Wandleuchte auf die Befestigungswinkel aufschieben
- Produkt durch Madenschrauben fixieren

Elektrischer Anschluss

- Der elektrische Anschluss ist von einem Fachmann durchzuführen
- Versorgungsspannung 230V
- Achtung! Stromkabel nicht beschädigen.
- Bei unsachgemäßem Gebrauch übernehmen wir keine Haftung!

Leuchtmittel

- LED-Stripe 2-reihig
- Leuchtmittel sind entsorgungspflichtig



Stehleuchte 40x40

www.gera-leuchten.de

Montageanleitung, Bedienungsanleitung
08.07.2024

LED Weißadaption

Bedienung

Schalten: Ein/Aus über Hausinstallation möglich oder am Mikroknopfschalter (kurzer Tastendruck)

Steuern: Mikroknopfschalter am Leuchtengehäuse


Linker Taster: Helligkeit einstellen (langer Tastendruck)*

Rechter Taster: Lichtfarbe einstellen (langer Tastendruck)*

* Die Verstellung regelt automatisch bis zum jeweiligen Minimalwert bzw. Maximalwert.
Durch Loslassen und erneutes Drücken wird die Verstellrichtung umgekehrt.
Die Einstellung wird beim Ausschalten automatisch gespeichert.

Pflegehinweis

Nur mit einem trockenen und weichen Tuch reinigen



Leuchtmittelwechsel

- Acrylabdeckung nach vorn herausziehen
- Leuchtmittel an der oben angebrachten Steckverbindung trennen und entfernen
- Neues Leuchtmittel einkleben und anschließen
- Leuchte in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammensetzen

Leuchtmittel

- Leuchtmittel sind entsorgungspflichtig



CE

Lichtbrücke hängend

www.gera-leuchten.de

Montageanleitung, Bedienungsanleitung
08.07.2024

LED Weißadaption

Bedienung

Schalten: Ein/Aus über Hausinstallation möglich oder am Mikroknopfschalter (kurzer Tastendruck)

Steuern: Mikroknopfschalter am Leuchtengehäuse


Linker Taster: Helligkeit einstellen (langer Tastendruck)*

Rechter Taster: Lichtfarbe einstellen (langer Tastendruck)*

- * Die Verstellung regelt automatisch bis zum jeweiligen Minimalwert bzw. Maximalwert.
Durch Loslassen und erneutes Drücken wird die Verstellrichtung umgekehrt.
Die Einstellung wird beim Ausschalten automatisch gespeichert.

Pflegehinweis

Nur mit einem trockenen und weichen Tuch reinigen



Montage der Leuchte

- Deckenbefestigungswinkel im korrekten Abstand anschrauben.
Bei unebener Decke muss ggf. entsprechend untergelegt werden, um die Winkel waagrecht ausrichten zu können.
- Elektrischen Anschluss (230V) durchführen (siehe unten)
- Lichtbrücke aufschieben und seitlich verschrauben.

Elektrischer Anschluss

- Es wird die 3-polige Versorgungsleitung an 230V angeschlossen

Hinweis

- Der elektrische Anschluss ist von einem Fachmann durchzuführen, Versorgungsspannung 230V/50Hz
Achtung! Stromkabel nicht beschädigen!
- Die Leuchte kann nur über den integrierten Dimmer bedient werden!
Externe Dimmer wie z.B. Phasenanschnitt/Phasenabschnitt sind nicht zulässig und können zu Schäden an der Leuchte führen!

Leuchtmittel

- Leuchtmittel sind entsorgungspflichtig



Lichtbrücke

www.gera-leuchten.de

Montageanleitung, Bedienungsanleitung
08.07.2024

LED Weißadaption

Bedienung

Schalten: Ein/Aus über Hausinstallation möglich oder am Mikroknopfschalter (kurzer Tastendruck)

Steuern: Mikroknopfschalter am Leuchtengehäuse



Linker Taster: Helligkeit einstellen (langer Tastendruck)*

Rechter Taster: Lichtfarbe einstellen (langer Tastendruck)*

- * Die Verstellung regelt automatisch bis zum jeweiligen Minimalwert bzw. Maximalwert.
- Durch Loslassen und erneutes Drücken wird die Verstellrichtung umgekehrt.
- Die Einstellung wird beim Ausschalten automatisch gespeichert.

Pflegehinweis

Nur mit einem trockenen und weichen Tuch reinigen



Montage der Leuchte

- Befestigungswinkel im korrekten Abstand (lt. Bohrplan) anschrauben.
- Abdeckkappen auf die Seitenschenkel schieben
- Anschlußleitung durch die Kabelöffnung führen
Kabel dabei außen am Befestigungswinkel verlegen
- Lichtbrücke auf die Befestigungswinkel stecken
(Kabel dabei nicht beschädigen!)
- Seitenschenkel 8x verschrauben
- Abdeckkappen nach unten schieben
- Elektrischen Anschluss (230V) durchführen (siehe unten)

Elektrischer Anschluss

- Es wird die Versorgungseinheit an 230V angeschlossen und mit der Lichtbrücke verbunden

Hinweis

- Der elektrische Anschluss ist von einem Fachmann durchzuführen, Versorgungsspannung 230V/50Hz
- Achtung! Stromkabel nicht beschädigen!
- Die Leuchte kann nur über den integrierten Dimmer bedient werden!
- Externe Dimmer wie z.B. Phasenanschnitt/Phasenabschnitt sind nicht zulässig und können zu Schäden an der Leuchte führen!

Leuchtmittel

- Leuchtmittel sind entsorgungspflichtig



Sidebords

Sidebord 100
 Sidebord 100 mit Fernbedienung
 Sidebord 200
 Sidebord 200 mit Fernbedienung

www.gera-leuchten.de

Montageanleitung, Bedienungsanleitung
08.07.2024


LED Weißadaption

Schalten: Ein/Aus über Fußschalter
 Steuern: Mikroknopfschalter an oberer Traverse rückseitig links (Skizze)
 Linker Taster: Helligkeit einstellen *
 Rechter Taster: Lichtfarbe einstellen *

* Die Verstellung regelt automatisch bis zum jeweiligen Minimalwert bzw. Maximalwert.
 Durch Loslassen und erneutes Drücken wird die Verstellrichtung umgekehrt.
 Die Einstellung wird beim Ausschalten automatisch gespeichert.

Fernbedienung

Ein/Aus-Taste für alle Steuergeräte



LED Farbadaption



Schalten: Ein/Aus über Fußschalter
 Steuern: Fernbedienung (siehe GERA Homepage Service)

Pflegehinweis

Nur mit einem trockenen und weichen Tuch reinigen

Mikroknopfschalter (Rückseite)

Mikroknopfschalter (Rückseite)



Aufstellen des Regals

- Regal vorsichtig aus der Transportverpackung entnehmen und aufstellen
- Füße eindrehen
- Durch Drehen der Füße können Unebenheiten im Boden ausgeglichen werden
- Gläser/Holzböden vorsichtig einlegen
- Stecker in Schukosteckdose einstecken

Sicherheitshinweis

Das Regal ist mit der beiliegenden Wandbefestigung zu sichern

Leuchtmittel

- Leuchtmittel sind entsorgungspflichtig



GERA Lichtregale

Lichtregal 100/200
 Lichtregal 100/200 mit Fernbedienung
 Lichtregal Q40 mit Fernbedienung

www.gera-leuchten.de

Montageanleitung, Bedienungsanleitung
 08.07.2024


LED Weißadaption

Schalten: Ein/Aus über Fußschalter
 Steuern: Mikroknopfschalter an oberer Traverse rückseitig links (Skizze)
 Linker Taster: Helligkeit einstellen *
 Rechter Taster: Lichtfarbe einstellen *

* Die Verstellung regelt automatisch bis zum jeweiligen Minimalwert bzw. Maximalwert.
 Durch Loslassen und erneutes Drücken wird die Verstellrichtung umgekehrt.
 Die Einstellung wird beim Ausschalten automatisch gespeichert.

Fernbedienung

Ein/Aus-Taste für alle Steuergeräte



LED Farbadaption

Schalten: Ein/Aus über Fußschalter
 Steuern: Fernbedienung (siehe GERA Homepage Service)


Pflegehinweis

Nur mit einem trockenen und weichen Tuch reinigen

Mikroknopfschalter (Rückseite)

Mikroknopfschalter (Rückseite)

Mikroknopfschalter (Rückseite)



Aufstellen des Regals

- Regal vorsichtig aus der Transportverpackung entnehmen und aufstellen
- Füße eindrehen
- Durch Drehen der Füße können Unebenheiten im Boden ausgeglichen werden
- Gläser/Holzböden vorsichtig einlegen
- Stecker in Schukosteckdose einstecken

Sicherheitshinweis

Das Regal ist mit der beiliegenden Wandbefestigung zu sichern

Leuchtmittel

- Leuchtmittel sind entsorgungspflichtig



GERA Wandregal 100

www.gera-leuchten.de

Montageanleitung, Bedienungsanleitung
08.07.2024

LED Weißadaption

Bedienung

Schalten: Ein/Aus über Hausinstallation oder Fernbedienung (siehe GERA Homepage Service)

Steuern: Mikroknopfschalter an oberer Traverse rückseitig links (siehe Skizze)

Linker Taster: Helligkeit einstellen *

Rechter Taster: Lichtfarbe einstellen *

* Die Verstellung regelt automatisch bis zum jeweiligen Minimalwert bzw. Maximalwert.
Durch Loslassen und erneutes Drücken wird die Verstellrichtung umgekehrt. Die Einstellung wird beim Ausschalten automatisch gespeichert.

LED Farbadaption


Bedienung

Schalten: Ein/Aus über Fußschalter

Steuern: Fernbedienung (siehe Fernbedienung Farbadaption)

Pflegehinweis

Nur mit einem trockenen und weichen Tuch reinigen



Montage der Leuchte

- Wandhalterung mit beiliegendem Befestigungsset anbringen
- Wandregal an der Wandhalterung aufhängen
- Wandregal ausrichten
- Versorgungseinheit anschließen.

ACHTUNG! Die Anschlussleitung ist so zu verlegen, dass keine Zugbeanspruchung auftritt. Die Leitung darf bei bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht zugänglich sein. Eine verletzte äußere Leitung darf nur vom Hersteller oder dessen Servicekraft ausgetauscht werden.

- Glasrückwand/Holzboden einsetzen (Reihenfolge beachten!)
- Belastbarkeit 20kg pro Glasboden
- Bei unsachgemäßem Gebrauch übernehmen wir keine Haftung!

Leuchtmittel

- Leuchtmittel sind entsorgungspflichtig



GERA Lichtbord 100

www.gera-leuchten.de

Montageanleitung, Bedienungsanleitung
08.07.2024

LED Weißadaption

Bedienung

Schalten: Ein/Aus über Hausinstallation möglich oder am Mikroknopfschalter (kurzer Tastendruck)

Steuern: Mikroknopfschalter am Leuchtgehäuse

Linker Taster: Helligkeit einstellen (langer Tastendruck)*


Rechter Taster: Lichtfarbe einstellen (langer Tastendruck)*

* Die Verstellung regelt automatisch bis zum jeweiligen Minimalwert bzw. Maximalwert.

Durch Loslassen und erneutes Drücken wird die Verstellrichtung umgekehrt. Die Einstellung wird beim Ausschalten automatisch gespeichert.

Pflegehinweis

Nur mit einem trockenen und weichen Tuch reinigen



Montage der Leuchte

- Wandbefestigungswinkel anbringen
- Glasablage auf die Befestigungswinkel aufschieben
- Produkt durch Madenschrauben + Senkschrauben fixieren
- Glasscheibe oder Furnierboden einlegen
- Das Befestigungsmaterial ist den baulichen Gegebenheiten anzupassen

Elektrischer Anschluss

- Der elektrische Anschluss ist von einem Fachmann durchzuführen
- Versorgungsspannung 230V (Master)
- Bei Montage mehrerer Bords werden die "Slaves" an einen "Master" angeschlossen und somit über diesen gesteuert.
- Achtung! Stromkabel nicht beschädigen.
- Bei unsachgemäßem Gebrauch übernehmen wir keine Haftung!

Leuchtmittel

- LED-Strip einreihig
- Leuchtmittel sind entsorgungspflichtig




Auszugbeleuchtung

www.gera-leuchten.de

Montageanleitung, Bedienungsanleitung
08.07.2024

Pflegehinweis

Nur mit einem trockenen und weichen Tuch reinigen



Montage der Leuchte

- Auszugbeleuchtung im Schrank durch Endkappen anschrauben
- Kabelkanal mit doppelseitigem Klebeband dahinter anbringen
- Anschlussleitung in Kabelkanal verlegen
- Kabelkanal schließen
- Trafo mit Auszugbeleuchtung verbinden
- Der beiliegende Reflektoraufkleber muss in Höhe des Sensormoduls (links) aufgeklebt werden
- Der Abstand vom Sensor zur Reflektionsfläche darf maximal 5 cm betragen!

Elektrischer Anschluss

- Der elektrische Anschluss ist von einem Fachmann durchzuführen
- Achtung! Stromkabel nicht beschädigen.
- Bei unsachgemäßem Gebrauch übernehmen wir keine Haftung!

Leuchtmittel

- Leuchtmittel sind entsorgungspflichtig 
- Das Leuchtmittel ist nicht austauschbar.



Profilleuchte

www.gera-leuchten.de

Montageanleitung, Bedienungsanleitung
08.07.2024

Pflegehinweis

Nur mit einem trockenen und weichen Tuch reinigen

Profilleuchte 36°

www.gera-leuchten.de

Montageanleitung, Bedienungsanleitung
08.07.2024

Pflegehinweis

Nur mit einem trockenen und weichen Tuch reinigen

Wandleuchte mit Metallblende

www.gera-leuchten.de

Montageanleitung, Bedienungsanleitung
08.07.2024

LED Weißadaption

Bedienung

Schalten: Ein/Aus über Hausinstallation möglich oder am Mikroknopfschalter (kurzer Tastendruck)

Steuern: Mikroknopfschalter am Leuchtengehäuse


Linker Taster: Helligkeit einstellen (langer Tastendruck)*

Rechter Taster: Lichtfarbe einstellen (langer Tastendruck)*

- * Die Verstellung regelt automatisch bis zum jeweiligen Minimalwert bzw. Maximalwert.
Durch Loslassen und erneutes Drücken wird die Verstellrichtung umgekehrt.
Die Einstellung wird beim Ausschalten automatisch gespeichert.

Pflegehinweis

Nur mit einem trockenen und weichen Tuch reinigen



Montage der Leuchte

- Blende nach unten klappen
- Leuchtmittelabdeckung abnehmen
- Leuchte mit Befestigungsschrauben durch die entsprechenden Bohrungen anschrauben.

Elektrischer Anschluss

- Der elektrische Anschluss ist von einem Fachmann durchzuführen
- Versorgungsspannung 230V
- Achtung! Stromkabel nicht beschädigen.
- Bei unsachgemäßem Gebrauch übernehmen wir keine Haftung!

Leuchtmittelwechsel

- LED Flexstreifen
- Leuchtmittelabdeckung abnehmen
- Ministeckverbindung am Leuchtmittel trennen dabei nicht an den Kabel ziehen!
- LED-Streifen vorsichtig entnehmen und neues Leuchtmittel einkleben (Klebefläche auf der Rückseite)
- Leuchtmittelabdeckung wieder einsetzen

Leuchtmittel

- Leuchtmittel sind entsorgungspflichtig 



Garderobenleuchte mit Metallblende

www.gera-leuchten.de

Montageanleitung, Bedienungsanleitung
08.07.2024

LED Weißadaption

Bedienung

Schalten: Ein/Aus über Hausinstallation möglich oder am Mikroknopfschalter (kurzer Tastendruck)

Steuern: Mikroknopfschalter am Leuchtengehäuse


Linker Taster: Helligkeit einstellen (langer Tastendruck)*

Rechter Taster: Lichtfarbe einstellen (langer Tastendruck)*

- * Die Verstellung regelt automatisch bis zum jeweiligen Minimalwert bzw. Maximalwert.
Durch Loslassen und erneutes Drücken wird die Verstellrichtung umgekehrt. Die Einstellung wird beim Ausschalten automatisch gespeichert.

Pflegehinweis

Nur mit einem trockenen und weichen Tuch reinigen



Montage der Leuchte

- Blende nach unten klappen
- Leuchtmittelabdeckung abnehmen
- Leuchte mit Befestigungsschrauben durch die entsprechenden Bohrungen anschrauben.

Elektrischer Anschluss

- Der elektrische Anschluss ist von einem Fachmann durchzuführen
- Versorgungsspannung 230V
- Achtung! Stromkabel nicht beschädigen.
- Bei unsachgemäßem Gebrauch übernehmen wir keine Haftung!

Leuchtmittelwechsel

- LED Flexstreifen
- Leuchtmittelabdeckung abnehmen
- Ministeckverbindung am Leuchtmittel trennen dabei nicht an den Kabel ziehen!
- LED-Streifen vorsichtig entnehmen und neues Leuchtmittel einkleben (Klebefläche auf der Rückseite)
- Leuchtmittelabdeckung wieder einsetzen

Leuchtmittel

- Leuchtmittel sind entsorgungspflichtig



Pendelleuchten

- Pendelleuchte 20 x 10
- Pendelleuchte 10 x 40 V2
- Pendelleuchte 40 x 10
- Pendelleuchte 40 x 40

www.gera-leuchten.de


Montageanleitung, Bedienungsanleitung
08.07.2024

Bedienung des Sensorschalters

1. Einschalten und Ausschalten durch gleichmäßige waagerechte Handbewegung ca. 1 cm unter dem Sensor
2. Dimmen durch anhaltendes Halten der Hand ca. 1 cm unter dem Sensor bis zum oberen oder unteren Maximalwert der Helligkeit


Fernbedienung

Ein/Aus-Taste für alle Steuergeräte



Pflegehinweis

Nur mit einem trockenen und weichen Tuch reinigen



Montage der Leuchte

- Deckenbefestigungswinkel anschrauben
- Transparente Kabel der Pendelleuchte in den Baldachin einführen und an der gekennzeichneten Stelle anschließen
Achtung! Polung beachten!
Eine transparente Leitung ist mit „+“ gekennzeichnet
- Höhe der Pendelleuchte grob voreinstellen, die Kabel lassen sich stufenlos hineinschieben, zum Herausziehen das Röhrchen hineindrücken
- **Zur Reduzierung der Hängehöhe einfach die Kabel weiter in den Baldachin schieben!**
Achtung: Kabel nicht durch Abscheiden kürzen!
- Elektrischen Anschluss (230V) durchführen (siehe unten)
- Baldachin auf den Deckenbefestigungswinkel aufsetzen und seitlich verschrauben
- Endkappen seitlich aufsetzen

Elektrischer Anschluss

- Es wird die 3-polige Versorgungsleitung an 230V angeschlossen

Hinweis:

- Der elektrische Anschluss ist von einem Fachmann durchzuführen. Versorgungsspannung 230V/50Hz
Achtung! Stromkabel nicht beschädigen!
- Die Leuchte kann nur über den integrierten Dimmer bedient werden. Externe Dimmer wie z.B. Phasenanschnitt/Phasenabschnitt sind nicht zulässig und können zu Schäden an der Leuchte führen!

Leuchtmittel

- Leuchtmittel sind entsorgungspflichtig


GERA Glasbodenträger

www.gera-leuchten.de

Montageanleitung, Bedienungsanleitung
08.07.2024

Pflegehinweis

Nur mit einem trockenen und weichen Tuch reinigen



Montage der Leuchte

- Schrauben entsprechend der Bohrungen im Leuchtenkörper durchführen und verschrauben.
- Das Anschlusskabel ist nach hinten wegzuführen.
- Das Glas wird mit der satinierten Seite nach unten und gerade in das Leuchtengehäuse eingeführt.

Elektrischer Anschluss

- Der elektrische Anschluss ist von einem Fachmann durchzuführen
- Der Anschluss erfolgt mittels beigelegtem Stecker
- Der Glasbodenträger darf erst nach einer Wandmontage betrieben werden, d.h. das Innere des Leuchtengehäuses muss durch die Befestigungsfläche (nichtleitendes Material) vollständig abgedeckt sein.
- Versorgungsspannung 230V ~ 50Hz
- Bei unsachgemäßem Gebrauch übernehmen wir keine Haftung!

Maximale Belastung

- Der Glasbodenträger ist mit maximal 5kg/1000mm belastbar.

Leuchtmittel

- Leuchtmittel sind entsorgungspflichtig 



GERA Profileinbauleuchte

www.gera-leuchten.de

Montageanleitung, Bedienungsanleitung
08.07.2024

Pflegehinweis

Nur mit einem trockenen und weichen Tuch reinigen

GERA Stehleuchte Avion

www.gera-leuchten.de

Montageanleitung, Bedienungsanleitung
08.07.2024

LED Weißadaption

Bedienung

Schalten: Ein/Aus über Hausinstallation möglich oder am Mikroknopfschalter (kurzer Tastendruck)

Steuern: Mikroknopfschalter am Leuchtengehäuse


Linker Taster: Helligkeit einstellen (langer Tastendruck)*

Rechter Taster: Lichtfarbe einstellen (langer Tastendruck)*

* Die Verstellung regelt automatisch bis zum jeweiligen Minimalwert bzw. Maximalwert.
Durch Loslassen und erneutes Drücken wird die Verstellrichtung umgekehrt.
Die Einstellung wird beim Ausschalten automatisch gespeichert.

Pflegehinweis

Nur mit einem trockenen und weichen Tuch reinigen



Leuchtmittelwechsel

- Acrylabdeckung nach vorn herausziehen
- Leuchtmittel an der oben angebrachten Steckverbindung trennen und entfernen
- Neues Leuchtmittel einkleben und anschließen
- Acrylabdeckung wieder einclipen

Leuchtmittel

- Leuchtmittel sind entsorgungspflichtig



GERA Wandleuchte AVION

www.gera-leuchten.de

Montageanleitung, Bedienungsanleitung
08.07.2024

LED Weißadaption

Bedienung

Schalten: Ein/Aus über Hausinstallation möglich oder am Mikroknopfschalter (kurzer Tastendruck)

Steuern: Mikroknopfschalter am Leuchtengehäuse

Linker Taster: Helligkeit einstellen (langer Tastendruck)*


Rechter Taster: Lichtfarbe einstellen (langer Tastendruck)*

* Die Verstellung regelt automatisch bis zum jeweiligen Minimalwert bzw. Maximalwert.

Durch Loslassen und erneutes Drücken wird die Verstellrichtung umgekehrt. Die Einstellung wird beim Ausschalten automatisch gespeichert.

Pflegehinweis

Nur mit einem trockenen und weichen Tuch reinigen



Montage der Leuchte

- Sicherungsschrauben lösen (1)
- Leuchtengehäuse (2) abnehmen
- Wandprofil (3) durch die entsprechenden Bohrungen anschrauben.
- Elektrischen Anschluss vornehmen (siehe unten)
- Leuchtengehäuse auf das Wandprofil aufschieben
- Sicherungsschrauben festziehen

Elektrischer Anschluss

- Der elektrische Anschluss ist von einem Fachmann durchzuführen
- Versorgungsspannung 230V
- Achtung! Stromkabel nicht beschädigen.
- Bei unsachgemäßem Gebrauch übernehmen wir keine Haftung!

Leuchtmittelwechsel

- LED Flexstreifen
- Leuchtmittelabdeckung abnehmen
- Ministeckverbindung am Leuchtmittel trennen dabei nicht an dem Kabel ziehen!
- LED-Streifen vorsichtig entnehmen und neues Leuchtmittel einkleben (Klebefläche auf der Rückseite)
- Leuchtmittelabdeckung wieder einsetzen

Leuchtmittel

- Leuchtmittel sind entsorgungspflichtig 



GERA Trafo LED

www.gera-leuchten.de

Montageanleitung, Bedienungsanleitung
08.07.2024

GERA Steuerungssystem LED
mit Bewegungsmelder

www.gera-leuchten.de

Montageanleitung, Bedienungsanleitung
08.07.2024

GERA Steuerungssystem LED
mit Funkschalter

www.gera-leuchten.de

Montageanleitung, Bedienungsanleitung
08.07.2024

GERA Steuerungssystem LED
mit Sensorschalter im Gehäuse

www.gera-leuchten.de

Montageanleitung, Bedienungsanleitung
08.07.2024

GERA Steuerungssystem LED Weißadaption
mit Funklichtsteuerung

www.gera-leuchten.de

Montageanleitung, Bedienungsanleitung
08.07.2024


GERA Steuerungssystem LED Weißadaption mit Fernbedienung

Montageanleitung, Bedienungsanleitung
08.07.2024

Anlernen des Steuerungssystems

1. Isolationsstreifen aus dem Batteriefach der Fernbedienung entfernen ①
2. kurzer Tastendruck auf den Anlernknopf des Steuergerätes ②
3. langer Tastendruck auf eine Zonentaste (>1sek.) bis die Beleuchtung kurz erlischt ③
4. Das Steuergerät ist mit der entsprechenden Zonentaste verbunden

Es können bis zu vier separate Zonen gesteuert werden.
Alternativ können auch mehrere Steuergeräte auf eine Zone angelernt werden, um diese synchron zu steuern.
Mit einem langen Tastendruck (>3 sek.) des Anlernknopfes setzt man das Steuergerät zurück.




Elektrischer Anschluss

Es wird die 2-polige Versorgungsleitung an 230 V Netzspannung angeschlossen

Hinweis

Der elektrische Anschluss ist von einem Fachmann durchzuführen.
Versorgungsspannung 230V/50Hz
Achtung! Stromkabel nicht beschädigen!



GERA Steuerungssystem LED Farbadaption
mit Fernbedienung

www.gera-leuchten.de

Montageanleitung, Bedienungsanleitung
08.07.2024

GERA Steuerungssystem LED Weißadaption mit Microknopfschalter im Gehäuse

www.gera-leuchten.de

Montageanleitung, Bedienungsanleitung
08.07.2024

LED Weißadaption

Bedienung

Schalten: Ein/Aus über Hausinstallation möglich oder am Microknopfschalter (kurzer Tastendruck)

Steuern: Microknopfschalter im Gehäuse

Linker Taster: Helligkeit einstellen (langer Tastendruck)*

Rechter Taster: Lichtfarbe einstellen (langer Tastendruck)*


- * Die Verstellung regelt automatisch bis zum jeweiligen Minimalwert bzw. Maximalwert.
Durch Loslassen und erneutes Drücken wird die Verstellrichtung umgekehrt.
Die Einstellung wird beim Ausschalten automatisch gespeichert.

Pflegehinweis

Nur mit einem trockenen und weichen Tuch reinigen

Montage der Steuerungseinheit

- Acrylabdeckung entfernen
- Gehäuse anschrauben
- Kabel verlegen und mit dem Trafo und den Leuchten verbinden



GERA Steuerungssystem LED Farbadaption RGB-W
mit Funklichtsteuerung

www.gera-leuchten.de

Montageanleitung, Bedienungsanleitung
08.07.2024

GERA Steuerungssystem LED Farbadaption RGB
mit Fernbedienung

www.gera-leuchten.de

Montageanleitung, Bedienungsanleitung
08.07.2024
